Skullcandy

SMOKIN' BUDS

Olvasd be a kezdéshez.
Scan to start.
Başlayın bir tarayıcı.

Warranty information at: skullcandy.com/warranty
Renseignements sur la garantie à: skullcandy.com/warranty

User Guide

Használati útmutató

Pairing Mode

"On Mode
Either bud

***Bekapcsolva**
Bármelyik fülhallgató

Párosító mód
Pairing Mode
Mode Couplage
Modo De Vinculación
Modalità Di Accoppiamento
Modo Emparelhamento
Koppelmoduus
Parmoduus
Parmoduus
Parmoduus
Sammenkoblingsmodus
Pariningläge
Ζεύγος Λειτουργιών
Eşleştirme Modu
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
Режим Пары
وضع الإقران

00:03

00:03

Pair New Device

Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "Smokin' Buds"

Hangutasítás - „Ready to Pair"
Elérhető eszköz - „Smokin' Buds"

Új eszköz csatlakoztatása
Pair New Device
Coupler Nouvel Appareil
Vincular Nuevo Dispositivo
Accoppia Nuovo Dispositivo
Emparelhar Novo Dispositivo
Mit neuem Gerät koppeln
Nieuw Apparaat Paren
Pardan Ny Enhed
Muodosta Uusi Laite/pari
Sammenkoble Ny Enhet
Para Ny Enhet
Συσχετίστε Νέο Τηλέφωνο
Yeni Cihazı Eşleştir
配对新设备
新しいデバイスをペアリング
새 기기 짝꿍주기
Новое устройство
إقران جهاز جديد

LED Flashes
Red/Blue

LED villogás
Piros/Kék

Play/Pause Answer/End

"While On
Either bud

***Bekapcsolva**
Bármelyik fülhallgató

Lejátszás/Megállítás - Hívás fogadása/elutasítása
Play/Pause-Answer/End
Lecture/Pause-Répondre/fin
Reproducir/pausa-Responder/colgar
Riproduci/pausa-Risposta/fine
Reproduzir/colocar /Em Pausa-
Atender/desligar
Wiedergabe/Pause/Annehmen/Auflegen
Afspelen/pauzeren-
Beantwoorden/beëindigen
Afspil/pause-Besvar/afslut
Toisto/tauko-Vastaus/lopetus
Spill/pause-Svar/avslutt
Spela Upp/pausa-Svara/lägg På
Βοκπρωκ/ανακρωκ/ηαγια-
Oteleme/sesleme-
Oynat/Duraklat
暂放/恢复-接听/结束
再生 / 一時停止-応答 / 終了
재생/일시 정지-전화 받기/끊기
تشغيل / إيقاف مؤقت-الإجابة / إنهاء

Volume Up

Either Earbud
Bármelyik fülhallgató

Hangerő fel
Volume Up
monter le son
subir el volumen
aiza il volume
aumentar o volume
lauter
volume omhoog
fyldstyrke op
äänen korkeuteen
volume upp
Ένταση +
Sesi yükselt
音量增大
ボリュームアップ
볼륨 업
Громкость +
رفع الصوت

Volume Down

Either Earbud
Bármelyik fülhallgató

Hangerő le
Volume Down
baisser le volume
bajar volumen
volume baixo
volume baixo
Lautstärke runter
volume verminderen
skrue ned for lyden
Äänenvoimakkuutta pienemmälle
volum ned
Sänk volumen
ελάστικο χαμηλό
音量减小
ボリュームダウン
볼륨 다운
Громкость -
خفض الصوت

EQ Mode Change

Either Earbud
Bármelyik fülhallgató

4x

4x

EQ módosítása
Change Equalizer Modes
Changer les modes d'égaliseur
Cambiar modos de ecualizador
Cambia modalità equalizzatore
Alterar os modos do equalizador
Ändern Sie den Equalizer-Modus
Wijzig de equalizermodi
Skift udligningstilstande
Vaihda tasaajan tilaa
Ändra utjämningsmoduS
Αλλάξτε τον τρόπο ισοστάθμισης
Ekualizer Modlarını Ayarlayın
更改均衡器模式
イコライザーモードの変更
이퀄라이저 모드 변경
Изменить режим эквалайзера
تغيير أوضاع المعادل

EQ beállítások
- **Zene mód - alapértelmezett**
- **Film mód**
- **Podcast mód**

EQ PRESETS
- MUSIC MODE – DEFAULT
- FILM MODE
- PODCAST MODE

Charge Earbuds

Earbud LED's turn RED to indicate charging.

Fülhallgató LED piros villogás töltéskor

Fülhallgatók töltése
Charge Earbuds
Recharger les Écouteurs
Auriculares De Carga
Carica Gli Auricolari
Carregar Auriculares
Ohrhörer aufladen
Opladen Oordoppen
Opladt Hørtelefoner
Latata Nappikuulokkeet
Ladda Örepluggar
Ladda Öronsnäckor
Ηλεκτρικά Ακουστικά
Şarj Kulaklıkları
为耳机充电
充電アース
이어버드 충전하세요
شحن سماعات الأذن

LED Pulsing RED—0%–25% case charge
LED Pulsing Yellow—25%–75% case charge
LED Solid GREEN—76%–100% case charge

Töltődobozok
Charge Case
Recharger L'étui
Estuche De Carga
Carica La Custodia
Estojo De Carregamento
Ladeschale aufladen
Oplaadetui
Opladeetui
Latausrasia
Laddningsask
Laddningsfodral
Ηλεκτρικό κουτί φόρτισης
Kutuyu Şarj Et
充电盒
充電ケース
케이스를 충전하세요
شحن صندوق الأذن

Charge the Case

Töltődobozok feltöltése
Charge Earbuds
Recharger Les Écouteurs
Auriculares De Carga
Carica Gli Auricolari
Carregar Auriculares
Ohrhörer aufladen
Opladen Oordoppen
Opladt Hørtelefoner
Latata Nappikuulokkeet
Ladda Örepluggar
Ladda Öronsnäckor
Ηλεκτρικά Ακουστικά
Şarj Kulaklıkları Yeniden Sağlayın
充电耳机
重新同步耳塞
イヤフォンを再同期する
이어버드 재동기화
إعادة مزامنة السماعات

Re-Sync Earbuds

Both Earbuds
"While On
"Bluetooth Disconnected

Mindkét fülhallgató
***Bekapcsolva**
***Bluetooth lecsatlakoztatva**

Fülhallgatók újraszinkronizálása
Re-sync earbuds
Re-synchroniser les écouteurs
Volver a sincronizar los auriculares
Risincronizza gli auricolari
Sincronizar novamente os fones de ouvido
Neu Synchronisierung der Ohrhörer
Synkroniser ørestikkerne igen
Synchroniseer de oordoppen opnieuw
Synkronoi korvanapit uudelleen
Synkronisera öronsnäckorna igen
Synkroniser ørepluggene på nytt
Ponowne synchronizowanie słuchawek
πάγωμα
Kulak içi Kulaklıkları Yeniden Senkronize Et
重新同步耳塞
イヤフォンを再同期する
이어버드 재동기화
إعادة مزامنة السماعات

Reset Paired Device List

Both earbuds
"While ON
"Bluetooth Disconnected

Mindkét fülhallgató
***Bekapcsolva**
***Bluetooth lecsatlakoztatva**

Párosított eszközök visszaállítása
Reset Device
Réinitialiser l'Appareil
Reiniciar el Dispositivo
Ripristina Dispositivo
Reinicie o Dispositivo
Koppling zurücksetzen
Reset het Apparaat
Nulstil Enhed
Nollaa Laite
Nullstill Enhet
Ξαναστήστε τη λίστα
Sıfırla
重置设备
ペアリングをリセット
기기 재설정
إعادة ضبط الجهاز

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare Il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Bei Fragen: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia käytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Εάν υπάρχουν ερωτήσεις, παρακαλούμε: www.skullcandy.com
Sorular Ziyaret edin: www.skullcandy.com
如有问题请访问：www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください：www.skullcandy.com
문의 사항: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com يرجى زيارة موقع الويب

EN Maximum operating temperature 45°C.
FR Température maximale de fonctionnement 45°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento 45°C.
DE Maximale Betriebstemperatur 45°C.
JP 最高使用温度45℃です。
CN 最高工作温度 45℃.

EN Speaker Driver: 6mm. Impedance: 16 Ohms. THD <3%@90Hz-10KHz. Voltage Regulation: 3.7v. Bluetooth® 5.2. Frequency Band: 2.402GHz - 2.480GHz. Maximum Power: 2dBm. Weight: 40.55g. **FR** Driver Président: 6mm. Impédance: 16 Ohms. THD <3%@90Hz-10KHz. Tension: 3.7v. Bluetooth® 5.2. Bande de fréquence: 2.402GHz – 2.480GHz. Puissance Maximum: 2dBm. Poids: 40.55g. **ES** Controlador del altavoz: 6mm. Impedancia: 16 Ohms. THD <3%@90Hz-10KHz. Voltaje: 3.7v. Bluetooth® 5.2. Banda de Frecuencia: 2.402GHz – 2.480GHz. Poder Maximo: 2dBm. Peso: 40.55g. **DE** Lautsprecher-Treiber 6mm. Impedanz: 16Ohm. THD <3%@90Hz-10KHz. Spannungsregelung: 3.7v. Bluetooth® 5.2. Frequenzband: 2.402GHz – 2.480GHz. Maximale Performance: 2dBm. Gewicht: 40.55g. **JP** スピーカードライバー：6.0ミリメートル。インピーダンス：16オーム。THD <3%@90Hz-10KHz。電圧レギュレーション：3.7v。Bluetooth® 5.2。周波数帯：2.402GHz – 2.480GHz。最大パフォーマンス：2dBm。重量：40.55グラム。**ZH** 扬声器驱动器：6毫米。阻抗：16欧姆。THD <3%@90Hz-10KHz。电压调节：3.7。蓝牙®5.2。频带宽度：2.402GHz – 2.480GHz。最大功率：2dBm。重量：40.55克。

EN Skullcandy, the Skullcandy logo and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy, le logo et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy, el logo y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Power - On/Off

"Auto On - Remove buds from Case
"Auto Off - Place buds into Case

***Auto On - Fülhallgató eltávolítása a tokból**
***Auto Off - Fülhallgató visszahelyezése a tokba**

Bekapcsolás / Kikapcsolás
Power - On/Off
On/Off
Encendido/Apagado
Accensione/Spegnimento
Ligar/Desligar
Ein/Aus
Aan/Uitzetting
Tænd/Sluk For Strøm
Virta Päälle/Pois
Strøm Av/På
Strömm Av/På
Βκληνωτς/Τατιωνε
Otomatik Güç Açma
开机/关机
電源 - On/Off
전원 켜기/끄기
التشغيل / الإيقاف

00:01

00:01

Power - On

"Off Mode
Either bud

***Kikapcsolt állapot**
Bármelyik fülhallgató

Kikapcsolás
Power - Off
Off
Apagado
Spegnimento
Desligar
Aus
Uitzetting
Sluk For Strøm
Pois
Av
Βκληνωτς/Τατιωνε
Güç Kapalı
关机
電源 - Off
전원 끄기
إطفاء الجهاز الكهربائي

Power - Off

"On Mode
Both earbuds

***Bekapcsolt állapot**
Mindkét fülhallgató

2x + 00:01

2x + 00:01

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference,(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

根据NCC LP0002低功率射频器材技术规范，章节3.8.2
取得重输型型式认证的条件射频器材，非经核准，认可，商铺或使用者均不得擅自变更频率，加大功率或更换原设计之特性及功能。
低功率射频器材之使用不得影响飞航安全及干扰合法通讯；经发现有干扰现象时，应立即停用，直改善至无干扰情况方得继续使用。
前述合法通讯，指依电信管理法规定作重之无线电通讯。
低功率射频器材须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备之干扰。

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098 U.S.A.
Skullcandy.com

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205
Vancouver, BC, V6A 1A4 Canada
Skullcandy.ca

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven Nederland
Skullcandy.eu

Skullcandy UK LTD
Andrews House
College Road
Guildford
GU1 4QB
Skullcandy.co.uk

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products are backed by a 1-year warranty, if it doesn't work the way we promised, we'll fix it, replace it, or refund it. Details at: Skullcandy Conditions
US & Canada only: visit Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL.
All other countries: visit Skullcandy.com/support/international-support

Many electrical items can be recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances may leak into the soil and contaminate groundwater. Please do not throw any electrical equipment in the trash, instead please make with the crossed out wheelbin bin symbol in your bin.
Please do not throw your Skullcandy product in the trash. Batteries for recycling. Profile Trading Ltd. are our recycling partner. Please take batteries to a local recycling centre. Batteries contain hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) in quantities that are harmful to the environment. Batteries must be disposed according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste, When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

FR Les produits de Skullcandy bénéficient d'une garantie de 1 an. Si ce produit ne fonctionne pas comme nous l'avons promis, nous arrangerons ça. Pour toute information, rendez-vous sur Skullcandy.com/warranty ou appelez le Service Clients Canada uniquement : visite la page Skullcandy.com/warranty ou appeler le 1-888-MYSKULL.
Autres pays : visiter la page Skullcandy.com/support/international-support

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne le mettez pas au recyclage, l'équipement électrique se retrouve à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'écouler et entraîner une contamination des sols et des eaux – notamment à l'intérieur et aux à la surface humaine. Pour ne pas jeter vos appareils électriques à la poubelle, ajoutez-y le symbole du poubelle barrée. Ce symbole du poubelle barrée indique que les batteries ne retrouvent à la décharge, ou des substances dangereuses peuvent s'écouler et entraîner une contamination des sols et des eaux. Ne jetez pas votre produit Skullcandy à la poubelle. Les batteries recyclées et vertes les deux partenaires de recyclage. Ils vous en ont déjà parlé. Ils ont des collecte indiqué par les autorités locales ou retourner au lieu d'achat pour recycler ou stimuler le produit.

ES Los productos de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año. Si no funciona de la forma que prometimos, lo solucionaremos, lo sirve nuevamente, pregunta o para consulta Terminos y Condiciones
Para los EE. UU. y Canada únicamente: visite Skullcandy.com/warranty o llame al 1-888-MYSKULL.
Para todos los demás países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medio ambiente. Si usted no recicla los equipos eléctricos, estos acabarán en un vertedero donde las sustancias peligrosas pueden filtrarse al suelo y también a la salud humana. Para reciclarlo que los equipos eléctricos vayan en la basura, tachado con una cruz. No deseche ningún equipo eléctrico (incluidos equipos Skullcandy) en la basura. Por ejemplo, las baterías recicladas y verdes son los dos socios de reciclaje. Ellos ya le han hablado de ello. Lleve las baterías a un centro de reciclaje local. Las baterías contienen materiales peligrosos, tales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) que son nocivos para el medio ambiente. Las baterías deben desecharse por separado de los desechos domésticos, Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales o devuélvalo al lugar de compra para su reciclaje o eliminación.

Muitos aparelhos elétricos podem ser reparados ou reciclados, o que ajuda a preservar recursos naturais e o ambiente. Se não reciclar os seus aparelhos elétricos, eles acabam em aterros onde as substâncias perigosas podem vazar e contaminar o solo e a saúde humana. Para reciclar os aparelhos elétricos, coloque-os no lixo com o símbolo de lixeira com rodas. Não jogue fora o seu produto Skullcandy no lixo. Por exemplo, as baterias recicláveis e verdes são os dois parceiros de reciclagem. Eles já lhe falaram sobre isso. Leve as baterias para um centro de reciclagem local. As baterias contêm materiais perigosos, tais como o mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) nas quantidades que são nocivas para o ambiente. As baterias devem ser separadas do seu desfeitas domésticos, Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, leve-o a um ponto de recolha designado por as autoridades locais ou devolva-o ao local de compra para os reciclar ou eliminação.

DE Auf Skullcandy-Produkte wird eine 1-jährige Garantie, Ein Product funktioniert nicht wie versprochen, wir reparieren es, ersetzen es oder erstatten den Kaufpreis. Weitere Informationen unter Skullcandy.com/warranty oder rufen Sie uns an unter 1-888-MYSKULL.
Für alle anderen Länder: Besuchen Sie Skullcandy.com/support/international-support

Viele Elektrogeräte können repariert oder recycelt werden. Dadurch werden die natürlichen Ressourcen und die Umwelt geschont. Wenn Sie Ihre Geräte nicht recycelt, landen Ihre elektrischen Geräte auf Mülldeponien, Dort kann gefährliche Substanzen aus Wasser und Boden und Wasser verschmutzen und sogar Ihre Umwelt. Tierwelt und der Gesundheit Ihrer Familie. Um Ihr Gerät zu entsorgen, dass elektrische Geräte recycelt werden können, müssen Sie sie mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne versehen. Ihre Batterien sind wertvolle elektrischer Geräte (einschließlich Skullcaindy-Produkt) mandatory) in Ihren Abfall.
Wenn Sie Ihr Produkt wegwerfen, bitten Sie Ihren Skullcandy-Partner um Mitnahme. Dort bieten gefährliche Substanzen aus, wie zum Beispiel Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) in Mengen, die für die Menschen, Betreiben mit Gesundheitsschäden und Schäden für die Umwelt (Hg), Cadmium (Cd) und Blei (Pb) sind außerdem mit dem gewöhnlichen Symbol markiert, Dieses Symbol bedeutet, dass die Batterien Gesetz und Vorschriften eine von Haushaltsmüll getrennte Entsorgung von Batterien vorsehen. Am Ende der Produktlebensdauer bringen Sie das Produkt zu einer Sammelstelle, die von den lokalen Behörden benannt wurde oder bringen Sie es zurück zum Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, bringen.

FR Skullcandy fournit un soutien technique. Mettez fuite en tomb kuvatta tavalla, ja ei toimi niin kuin olisimme luvanneet, korjaamme, vaihdamme tuotteen tai maksaa kokonaan ehdoton.
Vain Yhdistyneissä ja Kanadassa: vierailla osoitteessa Skullcandy.com/warranty tai soita 1-888-MYSKULL.
Kaikki muut maat: vierailla osoitteessa Skullcandy.com/support/international-support.

Monet sähköisetkin voidaan kierrättää, mikä säästää luonnonvaroja ja ympäristöä. Jos et kierrätä, sähkölaitteet päätyvät kaatopaikalle, jossa ne voivat vuotaa ulos ja saastuttaa maaperää ja vesistöjä – vahingoittaen niin luontoa sekä ihmisten terveyttä. Kierrätämisesti mukautumiseksi sähkölaitteisiin on niitä merkittävä pyöräläpi ylitetyn jäteastian merkki. Älä heitä mitään sähkölaitteita (mukaan lukien Skullcandy) roskiin. Esimerkiksi kierrätettävät ja vihreät akut ovat kumpikin kierrätyksen kumppanit. Monilla Oululaisilla on ennestäänkin yksi sähkö, jotka voidaan jätteä kierrätettävissä. Jätteissä rakennuksissa sekä omalla työpaikallaan saatavia niitä voidaan kierrätyspisteeseen. Akut sisältävät ympäristölle haitallisia aineita, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb) määrinä, jotka ovat vaarallisia ihmisille ympäristölle. Akkuja ei saa hävittämän kotitalousjätteen mukana. Vanhentunut tuote on kerättävä erillisen keräyspisteen, jonka paikalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet, tai palautettava takaisin ostopaikkaan kierrätystä tai hävittämistä varten.

DA Skullcandy produkter er dækket af en 1-årig garanti, Hvis det ikke virker som vi lovede, ordner vi det, For nye, spørgsmål eller vilkår og betingelser
Kun USA og Canada: besøg Skullcandy.com/warranty eller ring på 1-888-MYSKULL.
Alle andre lande: besøg Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller genbruges, hvilket sparer naturressourcer og miljøet. Hvis du ikke genbruger dine elektriske varer, ender de med at lande i affaldsdepoter, hvor farlige stoffer vil lække ud og forårsage jord- og vandforurening – og dermed skadelige for dit og andre mennesker og dyr. Undgå at smide dig om, at gammelt elektrisk udstyr som genbruges, er det nu mærket med det overstregede affaldsspandsymbol. Dette symbol betyder, at batterierne er underlagt lovgivning om, at de er mærkeret med det overstregede affaldsspandsymbol.
Mange brugte produkter er farlige for behandlere, der indsamler batterier til genbrug. Offentlige bygninger og de arbejdsplads har mulighed for at genbruge. Hvis du ikke er i stand til at genbruge produktet, skal du returnere det til det sted, hvor du har købt det. Batterier indeholdende farlige materialer som kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb) i mængder, der er skadelige for miljøet. Batterier skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Ved dette produkt når det ikke er i stand til at fungere som det er meddelelse det til et indsamlingssted udpeget af lokale myndigheder eller vende tilbage til indkøbssted med henblik på genbrug eller bortskaffelse.

NO Skullcandy produkter har et års garanti, Dersom den ikke fungerer som lovet vil vi rette opp i det, For nye, spørsmål eller vilkår
Kun USA og Canada: gå til Skullcandy.com/warranty eller ring 1-888-MYSKULL.
Alle andre land: gå til Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller gjenvinnes, og på den måten sparer vi naturressurser og miljøet. Hvis du ikke gjenvinner elektriske produkter, ender de opp i søppelfyllinger der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning – som skader dyreliv og folks helse. For å minimere dig på at gammelt elektrisk utstyr som gjenvinnes, er det merket med det overstrekede søppelbøttesymbolet. Dette symbolet betyr at batteriene er underlagt lovgivningen om at de er merket med det overstrekede søppelbøttesymbol.
Mange brukte produkter er farlige for behandlere, som samler batterier til gjenvinning. Offentlige bygg og arbeidsplasser kan også ta batteriene. Dersom du ikke

KO Skullcandy 제품에는 1년 보증이 제공됩니다. 약속한 대로 제대로 작동하지 않는 경우 수리하거나 교체하거나 환불해 드립니다. 자세한 사항: Skullcandy 조건
미국 및 캐나다만: Skullcandy.com/warranty 또는 1-888-MYSKULL 에 문의하십시오.
기타 모든 국가: Skullcandy.com/support/international-support 를 방문하십시오.

대다수의 전기 제품은 재활용되어 자원과 환경을 보존할 수 있습니다. 재활용하지 않으면 전기 장비가 매립지로 흘러들어 가게 되고 그곳에서 유해 물질이 토양을 오염시키고 지하수를 오염시킬 수 있습니다. 그리고 결국 여러분의 건강과 가족의 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 전기 장비를 쓰레기로 버리지 않도록 하기 위해 전기 장비에 재활용되는 것을 나타내는 표시가 붙어 있습니다. 이 표시는 해당 전기 장비에 배터리가 들어 있다는 것을 나타냅니다. 배터리는 법률 및 규정에 따라 가정 폐기물과 별도로 폐기되어야 합니다.
Skullcandy 제품을 쓰레기로 버리지 마십시오. 재활용 배터리. Profile Trading Ltd. 는 저희 재활용 파트너입니다. 배터리를 지역 재활용 센터에 가져가십시오. 배터리에는 수은(Hg), 카드뮴(Cd) 또는 납(Pb) 등 환경에 해로운 유해 물질이 포함되어 있습니다. 배터리는 현지 법률 및 규정에 따라 폐기되어야 하며 배터리는 가정 폐기물과 별도로 폐기되어야 합니다. 이 제품이 수명이 다하면 지정된 지방 당국에 의해 지정된 수거 지점에 가져가거나 재활용 또는 폐기를 위해 구매한 장소로 반납하십시오.

PT Os produtos da Skullcandy estão cobertos por uma garantia de um ano, Se o produto não funcionar como prometemos, nós reviveremos o problema, Para informações, questões ou Termos e Condições:
Apenas para os EUA e o Canadá: visite Skullcandy.com/warranty ou call 1-888-MYSKULL.
Para todos os outros países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muitos itens elétricos podem ser reparados ou reciclados, preservando recursos naturais e o ambiente. Se não reciclar os seus equipamentos elétricos, eles acabarão nos aterros onde as substâncias perigosas podem vazar e contaminar o solo e a saúde humana. Para reciclar os equipamentos elétricos, coloque-os no lixo com o símbolo de lixeira com rodas. Não jogue fora o seu produto Skullcandy no lixo. Por exemplo, as baterias recicláveis e verdes são os dois parceiros de reciclagem. Eles já falaram sobre isso. Leve as baterias para um centro de reciclagem local. As baterias contêm materiais perigosos, tais como o mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) nas quantidades que são nocivas para o ambiente. As baterias devem ser separadas do seu desfeitas domésticos, Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, leve-o a um ponto de recolha designado por as autoridades locais ou devolva-o ao local de compra para os reciclar ou eliminação.

SV Skullcandy produkter omfattas av 1 års garanti, Om de inte fungerar som utlovat rättar vi till det, Kros, Ersätt och återbetalar vilket
Endast USA och Kanada: besök Skullcandy.com/warranty eller ring 1-888-MYSKULL.
Alla andra länder: besök Skullcandy.com/support/international-support

Många elektriska produkter kan repareras eller återvinnas vilket sparar naturresurser och miljön. Om du inte återvinner dina elektriska produkter kommer de att hamna på soptippar där farliga ämnen kan läcka ut och förorena mark och vatten vilket skadar vår djurlivet som människors hälsa. För att förhindra att dina elektriska produkter som ska återvinnas som det är markerade med det korsade hjulet. Det symbolen betyder att batterier omfattas av lagar och regler som är märkt med det korsade hjulet som symbolen.
Kasta inte din Skullcandy produkt i soporna. Batterier för återvinning av batterier. Avfall AB är vår återvinningspartner. Ta batterier till en lokal återvinningscentral. Batterier innehåller farliga material som kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) och bly (Pb) vid de som halterade med dessa ämnen som är skadliga för miljön. Batterier ska kastas separat från hushållsavfall. När produkten har nått slutet av sitt livslängd lämna in den till en uppsamlingsplats angiven av lokala myndigheter eller tillbaka till köpstället för återvinning eller avfallshantering.

RU На продукцию Skullcandy распространяется гарантия 1 год, Если продукция не соответствует заявленным характеристикам, мы ее отремонтируем, заменим или возвратим вам деньги. Подробнее: Условия и положения
Только для США и Канады: посетите сайт Skullcandy.com/warranty или позвоните по номеру 1-888-MYSKULL.
Для всех других стран: посетите сайт Skullcandy.com/support/international-support.

Многие электрические приборы могут быть отремонтированы или переработаны, что сохраняет природные ресурсы и окружающую среду. Если вы не перерабатываете свои электрические приборы, они окажутся на полигоне бытовых отходов, и в результате утечки опасных веществ произойдет загрязнение почвы и грунтовых вод – с последующим вредом для вашего здоровья и здоровья ваших близких. Чтобы не выбрасывать электрическое оборудование на свалку, на его корпусе нанесен перечеркнутый мусорный контейнер. Батареи, которые вы можете выбросить вместе с продуктом, являются ценными электрическими приборами (включая продукцию Skullcandy) в мусорном контейнере. Не выбрасывайте свою продукцию Skullcandy в мусорное ведро. Например, перезаряжаемые и зеленые батарейки являются двумя партнерами по переработке. Они уже рассказали вам об этом. Отнесите батарейки в местный центр переработки. Батареи содержат такие вредные вещества, как ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb) в количествах, которые вредны для окружающей среды. Батареи должны утилизироваться в соответствии с местными законами и нормами, батарея должна утилизироваться отдельно от бытовых отходов. Когда данный продукт достигнет конца своего срока службы, отнесите его в пункт сбора, определенный местными властями, или верните в место покупки для переработки или утилизации.

ZH Skullcandy 产品提供 1 年保修，如果产品性能未能达到我们所承诺的，我们会提供维修、更换或退款服务。详情请参阅：Skullcandy 条款
仅限美国和加拿大：请访问 Skullcandy.com/warranty 或拨打 1-888-MYSKULL。
所有其他国家/地区：请访问 Skullcandy.com/support/international-support

很多电气设备可以重新使用或回收利用，这样可以节省资源并保护环境。如果不回收利用电气设备，它们将会进入垃圾填埋场，在那里有害物质会泄漏到土壤中，并污染地下水。这样会对环境和人类健康造成有害影响。为了不将电气设备丢弃在垃圾桶中，请在您的垃圾桶上贴上带有叉轮垃圾桶图案的标签。
请勿将您的 Skullcandy 产品丢弃在垃圾桶中。回收用电池。Profile Trading Ltd. 是我们的回收合作伙伴。请将电池送到当地回收中心。电池含有有害物质，例如汞 (Hg)、镉 (Cd) 或铅 (Pb) 等有害物质的含量会对环境造成有害影响。电池必须根据当地法律法规进行单独处理，电池应与生活垃圾分开。当产品到达其使用寿命时，请将其送到当地政府指定的收集点，或退回购买地点进行回收利用或处理。

JP 製品には1年間の保証が付いています。期待どおりに動作しない場合は、修理または交換、返金を行います。詳細：Skullcandy 利用規約
米国およびカナダのみ：Skullcandy.com/warranty または 1-888-MYSKULL にお問い合わせください。
その他の国：Skullcandy.com/support/international-support を参照してください。

多くの電気製品は修理または再利用されるため、天然資源や環境を保護することができます。リサイクルしない場合、電気機器は埋め立て地に送られ、有害物質が土壌に漏れ出て地下水を汚染する可能性があります。これは、人間の健康に有害な影響を及ぼします。電気機器を廃棄しないことを示すために、電気機器にはこのゴミ箱のシンボルが付いています。
Skullcandy 製品をゴミ箱に捨てないでください。リサイクルされる電池。Profile Trading Ltd. は当社のリサイクルパートナーです。電池を地元の回収センターに持ち込んでください。電池には、水銀（Hg）、カドミウム（Cd）または鉛（Pb）などの有害物質が含まれており、環境に悪影響を及ぼす可能性があります。電池は、地方自治体の法律や規則に従って別途廃棄する必要があります。製品の寿命が尽きたら、指定された収集ポイントに持ち込むか、購入した場所に返却してリサイクルまたは廃棄してください。

CN 本产品享有 1 年质保，如果产品不能按照我们的承诺运作，我们会为您维修、更换或退款。详情请参阅：Skullcandy 条款
仅限美国和加拿大：请访问 Skullcandy.com/warranty 或致电 1-888-MYSKULL。
其他所有国家/地区：请访问 Skullcandy.com/support/international-support

许多电气设备可以重新使用或回收利用，这样可以节省资源并保护环境。如果不回收利用电气设备，它们将会进入垃圾填埋场，在那里有害物质会泄漏到土壤中，并污染地下水。这会对环境和人类健康造成有害影响。为了不将电气设备丢弃在垃圾桶中，请在您的垃圾桶上贴上带有叉轮垃圾桶图案的标签。
请勿将您的 Skullcandy 产品丢弃在垃圾桶中。回收用电池。Profile Trading Ltd. 是我们的回收合作伙伴。请将电池送到当地回收中心。电池含有有害物质，例如汞 (Hg)、镉 (Cd) 或铅 (Pb) 等有害物质的含量会对环境造成有害影响。电池必须根据当地法律法规进行单独处理，电池应与生活垃圾分开。当产品到达其使用寿命时，请将其送到当地政府指定的收集点，或退回购买地点进行回收利用或处理。

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Skullcandy Internation GmbH declares that the radio equipment type [Model: S2TAW] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: skullcandy.eu/product-documents

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE
Skullcandy Internation GmbH déclare par la présente que le type d'équipement radioélectrique [modèle: S2TAW] est conforme à la directive 2014/53 / UE.Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: skullcandy.eu/product-documents

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE
Por la presente, Skullcandy Internation GmbH declara que el tipo de equipamiento de radio [Modelo: S2TAW] cumple con la Directiva 2014/53 / UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: skullcandy.eu/product-documents

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart Skullcandy Internation GmbH dat het type radio-apparatuur [Model: S2TAW] De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres: skullcandy.eu/product-documents

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSE
Hermed erklærer Skullcandy Internation GmbH at radioutstyrstypen [Model: S2TAW] er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU.
Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: skullcandy.eu/product-documents

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed förklarar Skullcandy Internation GmbH att radioutrustningstypen [Model: S2TAW] överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: skullcandy.eu/product-documents

**FORENKLET EU